


# PİTS – 90EP KULLANMA KLAVUZU

1. LCD
2. Durum Tuşu (Giriş) / Sayfa Yukarı
3. Durum Tuşu (Çıkış) / Sayfa Aşağı
4. 0-9 Numara tuşu
5. Fonksiyon Tuşu
6. Menü Tuşu
7. İptal Tuşu
8. Onayla / Güç tuşu
9. LED
10. Parmak İzi Sensörü
11. Hoparlör



## MENÜ LİSTESİ


- Cihazı başlatmak için 3 saniye boyunca Tamam tuşuna basınız, sistem menüsüne girmek için **M** tuşuna basınız.



## ÇALIŞMA KLAVUZU

- **Kullanıcı Kaydı** : Her kullanıcı için iki parmak izi kaydı yapılmalı, istenirse cihaz destekliyorsa ilave olarak bir şifre verilmelidir

### PARMAK İZİ KAYDETME



- **ŞİFRE KAYDETME** : Şifre uzunluğu 000000-999999 arasında olmalıdır.



## YÖNETİCİ ATAMA

- **Yönetici Kurulumu** : Yönetici cihazın bütün özelliklerine sahiptir.Lütfen Yönetici kurulumuna dikkat ediniz.




## DİĞER KURULUMLAR


- **-Yönetici Temizleme** : [Kullanıcı]-[Tamam]-[Yönetici Temizle]-[Tamam]-[Yönetici ID Seç]-[Tamam]
- **-Kullanıcı Silme** : [Kullanıcı]-[Tamam]-[Sil]-[Tamam]-[Çalışan ID si gir]-[Tamam]-[Tamam]
- **-Cihaz ID** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Cihaz ID], Cihazın ID sini kontrol ediniz.
- **-Dil** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Dil]-[Tamam]-İngilizce,Fransızca,İspanyolca.....-[Tamam]-[C]-[Tamam]
- **-Ağ** : [Kurulum]- [Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Ağ]-[Tamam]-[IP Adresi/Altağ Maskesi/MAC Adresi/Geçiş IP]-[Tamam]-[Parametre Değişimi]-[C]-[Tamam]
- **-Hassasiyet** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Hassasiyet]-[Tamam]-Kullan-[Gir]-[Çık]-'0/1/2' değiştirmek için -[Tamam]-[C]-[Tamam]  
'0'-Düşük Hassasiyet '1' Standart Hassasiyet '2' Yüksek Hassasiyet
- **-Ses** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Ses]-[Tamam]-Kullan [Gir]-[Çık]-'0/1/2/3/4/5' değiştirmek için -[Tamam]-[C]-[Tamam]  
'0' Sessiz '5' Maximum Ses
- **-Oto Kapanma** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Oto Kapanma]-[Tamam]-No/1...250-[Tamam]-[C]-[Tamam]  
"No" Uyku modu Yok; Uyku Modunun maksimum değeri 250 dakikadır.
- **-Oto Güncelleme** : [Kurulum]-[Tamam]-[Sistem]-[Tamam]-[Oto Güncelleme]-[Tamam]-Hayır/Evet -[Tamam]-[C]-[Tamam]
- **Parmak izi tanımlama işleminde otomatik güncellenmenin anlamı, önceki düşük kalite parmak izi örneği otomatik olarak yüksek kaliteli ile değiştirilecek.**
- **-Log Açma** : [Kurulum]-[Tamam]-[Log Kurulum]-[Tamam]-No/1...5000-[Tamam]-[C]-[Tamam]  
"No" Alarm yok. Max. değer 5000
- **-Tekrar Doğrulama** : [Kurulum]-[Tamam]-[Log Kurulum]-[Tamam]-[Tekrar Doğrulama]-[Tamam]-No/1...250-[Tamam]-[C]-[Tamam]  
"No" Tekrar doğrulama vakti yok. Max. değer 250 dakika
- **-Donanım Testi** : [Kurulum]-[Tamam]-[Donanım Testi]-[Tamam]-[Klavye/LCD/Ses/Sensör/Flash]-[C]-Tüm donanım fonksiyonu test edildi.
- **-USB Flash** : U disk takınız -[USB Flash]-[Tamam]-[Yeni kayıt geri yükleme/Tüm kayıtları geri yükleme/Kullanıcı geri yükleme/Kullanıcı yenilemek]-[Tamam]
- **-Sistem İçerik** : [Sistem İçeriği]-[Tamam]-[Kullanıcı Parmak izi Tamam'a basınız ve Şifre kontrol edilecek]-[Log]-[Fim ver]-[C]

## DOĞRU ŞEKİLDE PARMAK İZİ YERLEŞTİRME

**DOĞRU METOD:** Parmağınızı düz bir şekilde sensöre yerleştiriniz ve parmak izi tam bir şekilde kavrayacak şekilde bastırınız.



Sensörün Merkezine Parmağınızı basınız.




Parmağınızı düz ve hafif şekilde sensöre yerleştiriniz.

### DİKKAT:



Sensörün arkasındaki ışık sönmeyen parmağınızı hareket ettirmeyiniz.



Parmağınızı sensörün merkezinden ayırmayınız.



Parmağınızı eğmeyin.



Parmağınızı doğrulama sırasında parmağınızı kaldırmayınız.




Parmak ucunuzu kullanmayınız.



Parmağınızı doğrulama sırasında kaydırmayın.

## TCP/IP BAĞLANTI AYARI



**DİKKAT:** Bilgisayarla cihazın IP Tabanı ve Geçiş IP aynı olmak zorundadır. Eğer cihaza bağlanacak Bilgisayar IP si 192.168.1.15 ise Cihaza verilecek IP de 192.168.1.\_\_\_ başlayan IP gurubunda olmalıdır.

### ÖRNEK:

192.168.1.100	Bilgisayar IP	192.168.2.102	Cihaz IP	192.168.1.1	Geçiş IP	255.255.255.0	Altağ Maskesi (genelde)
10.10.2.15	Bilgisayar IP	10.10.2.20	Cihaz IP	10.10.2.1	Geçiş IP	255.255.255.0	Altağ Maskesi (genelde)